

Uofficiel monteringsvejledning til siloføler til Scotte/Woody

Dette skal du bruge
Afstandsføler til silo

1. Sikre dig at din chip er nyere end 6.70 (det ser du ved at slukke din styring og tænde den igen, så står det i displayet)
2. monter afstandsføleren i siloen øverst oppe, så den peger nedad, ca 30 cm fra det hjørne hvor pilleskakten er.



3. Hvis du har låg til siloen, så bor et hul til kablet ved siden af føleren, træk kablet igennem, sørg dog for at kablet ikke kan blive beskadiget, ved F.eks. at tage en stump af den ydre (sorte) isolering fra kablet og spræt det op, sæt det rundt i kanten af hullet.



4. Forlæng evt. kablet til føleren, (om nødvendigt op til 20m)

5. Monterer følekablets ledninger i styringen

Rød ledning på terminal T

Grøn ledning på terminal T6

Blå ledning på terminal GND (den findes i 2. terminal række, hvor interface kablet til eventuelt pc er tilsluttet)

Husk der kan godt i forvejen sidde ledninger i T og GND!! de skal selvfølgelig blive der.

6. Ret top og bund tallet til det du ønsker

Top tallet, er de cm fra føleren til toppen af pillerne.

Bundtallet, er de cm som der er mellem føler og ned til der hvor du vurderer siloen er tom.

7. Sæt autopåfyldning til de kg der er i tanken når den er fyldt på (typisk i mellem 170 og 200 kg)



Her over et eksempel hvordan det ser ud i styringen med siloføleren monteret